

## WAŻNE UWAGI

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA, ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.**

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

- Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
- Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego po każdym użyciu urządzenia.
- Nie pozostawiać urządzenia nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
- Podczas użytkowania urządzenia umieścić je na poziomym, stabilnym i dobrze oświetlonym blacie.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
- Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 8 lat lub przez osoby o ograniczonej zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, lub którym nie została przekazana instrukcja dotycząca użytkowania, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumieniu wiążącym się z tym zagrożeń. Zabrania się oddawania urządzenia do zabawy dzieciom. Zabrania się wykonywania czynności czyszczenia i utrzymania przez dzieci, chyba że w wieku powyżej 8 lat i pod nadzorem osoby dorosłej.

- Przechowywać urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

- Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.

- Nawet gdy urządzenie nie było używane, przed montażem lub demontażem poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

- Przed posłużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dłonie są suche.

- Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić ją i wysunąć ze ściennego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnąc za przewód.

- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samego urządzenia. Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis techniczny Ariete lub przez upoważnionych przez przedsiębiorstwo techników, w sposób zapobiegający jakimukolwiek zagrożeniu.

- W przypadku wykorzystania przedłużaczy elektrycznych, powinny być one dostosowane do mocy urządzenia, co zapobiegnie zagrożeniom dla opera-

tora i zapewni bezpieczeństwo środowiska działania. Niewłaściwie dobrane przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości działania.

- Nie pozostawiać zwisającego przewodu w miejscu, w którym może zostać chwycony przez dziecko.

- W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.

- Ewentualne, nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.

- Ewentualne, nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.

- W przypadku utylizacji produktu w charakterze odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.

- Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło zagrożenia.
- Podczas użytkowania urządzenie należy starannie przytrzymać, nie dotykając gorących powierzchni.

- UWAGA:** Gorąca powierzchnia.
- Starannie przytrzymywać urządzenie, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom rąk lub przedmiotów.
- Nie używać urządzenia w pobliżu cieczy palnych; nie zbliżać do ścian lub elementów z tworzyw sztucznych wrażliwych na działanie ciepła.
- Urządzenie czyścić wilgotna ściereczką po uprzednim wyjęciu wtyczki z gniazda i po całkowitym jego ostygnięciu.

- Po użyciu, urządzenie należy odłożyć tylko wtedy, gdy całkowicie ostygnie.
- W celu używania urządzenia zabrania się używania zewnętrznych czasomierzy lub osobnych czasomierzy stero-wanych zdalnie.

- W celu prawidłowej utylizacji na podstawie Dyrektywy europejskiej 2012/19/EU prosimy o zapoznanie się z informacja załączoną z produktem.

## INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

<b>OPIS KOMPONENTÓW (rys. 1)</b>
A Korpus urządzenia
B Zatrzaszk zamykający
C Płyty grzewcze do wypiekania gofrów
D Kontrolka informująca o gotowości do wypiekania
E Kontrolka działania

Urządzenie przeznaczone jest **WYŁĄCZNIE** DO UŻYTKU DOMOWEGO i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych. Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 2006/95/WE oraz EMC 2004/108/WE oraz Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 z dn. 27/10/2004 r. dla materiałów stykających się z żywnością.

**PIERWSZE UŻYCIĘ URZĄDZENIA**
Podczas pierwszego użycia z urządzenia może wydobywać się niewielki dym. Nie jest to wada, a dymienie ustąpi w ciągu kilku minut.
Podczas pierwszego użycia posmarować płyty grzewcze urządzenia olejem lub masłem. Nie należy powtarzać niniejszych czynności.

**INSTRUKCJA UŻYCIA**
- Wsunąć wtyczkę do gniazda zasilania.
- Włączy się kontrolka (E), informująca o wsunięciu wtyczki do gniazda elektrycznego, oraz kontrolka (D), informująca, że trwa rozgrzewanie się urządzenia.
- Gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę (po upływie ok. 3 minut), i jest gotowe do użycia, kontrolka (D) wyłączy się.
**Uwaga:** Kontrolka (D) włączy się ponownie po obniżeniu się temperatury niezbędnej do wypiekania.

- Całkowicie otworzyć urządzenie, odblokowując je poprzez naciśnięcie odpowiedniego ogranicznika dźwigni (B) do góry (Rys. 2)
Włać na dolną płytę urządzenia za pomocą chochli przygotowane wcześniej ciasto. Włać mieszanke, upewniając się, że wszystkie otwory są przykryte, ale bez przekroczenia ilości, w przeciwnym razie może się wyostać podczas pieczenia.
- Docisnąć płytę górną do płyty dolnej, naciskając lekko w dół, aż do usłyszenia dźwięku zamykanego zatrzasku (B), informującego o zablokowaniu (rys. 3).
- Aby określić czas wypiekania, należy stosować się do wskazówek podanych w poniższym przepisie.
- Aby wyjąć gofry z urządzenia, w razie konieczności posłużyć się łopatką drewnianą lub z tworzywa sztucznego.

**UWAGA:**

*Podczas używania produktu nie dotykać gorących powierzchni, aby uniknąć oparzenia.*

*Nie wywierać nacisku na zatrzaszk, aby go nie uszkodzić.*

*Wypiekać wyłącznie po zamknięciu płyt.*

*Nie używać ostrych przedmiotów (np.: noża), aby uniknąć uszkodzenia płyt.*

**CZYSZCZENIE**
**UWAGA: Urządzenie czyścić wilgotna ściereczką po uprzednim wyjęciu wtyczki z gniazda i po całkowitym jego ostygnięciu.**
- Do czyszczenia urządzenia używać wyłącznie wilgotnej ściereczki.

**RECEPTURY**
**GOFRY TRADYCYJNE**
Aromatyczne gofry na przyjęcia.
Składniki dla 10 sztuk
2 jaja, oddzielone żółtka i białka
80 g cukru
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
60 g masła, roztopionego
180 g mąki
½ łyżeczki drożdży
185 ml mleka
• Białka umieścić w wysokiej, wąskiej misce i ubić je za pomocą elektrycznej trzepaczki na najwyższych obrotach.
• W osobnej misce ubić razem żółtka, cukier i ekstrakt waniliowy.
• Włać roztopione masło (pozostawić do ostygnięcia) i zacząć mieszać ręczną trzepaczką.
• Po wlaniu masła, dodać mąkę i drożdże, przesiewając je razem nad miską.
• Dodać mleko, wlewając je ciurkiem do środka, mieszając trzepaczką, aby uzyskać ciasto.
• Na koniec dodać jaja ubite na sztywno, dodając je powoli, aby nie dopuścić do opadnięcia ciasta.
• Podczas gdy ciasto odpoczywa przez kilka minut, podgrzać gofrownicę.
• Włać ciasto na gorące płyty i piec około 4 minut.

**GOFRY CIENKIE**
Przygotować gofry przy użyciu wybranych składników.
Porcja 12 sztuk
Czas wypiekania: Ok 6/8 min.
300 g mąki, 1 paczka proszku do pieczenia, 1 szczypta soli, 1 łyzka cukru, 2 jaja, 40 ci mleka
• Ubić jaja, aż do uzyskania aksamitnej konsystencji.
• Dodać pozostałe składniki, aż do uzyskania jednorodnego ciasta.

**GOFRY BELGIJSKIE**
W Belgii gofry przygotowywane są w następujący sposób.
Porcja 12 sztuk
Czas wypiekania: ok 5 min.
5 jaj, 1 paczka proszku do pieczenia, 300 g mąki, 300 g cukru, 300 g masła
• Masło rozpuścić.
• Wymieszać mąkę, cukier i proszek do pieczenia.
• Dodać rozpuszczone masło i jaja.
• Dokładnie wymieszać.

**GOFRY PUSZYSTE**
Skórka cytryny uatrakcyjni smak gofrów.
Porcja 10 sztuk
Czas wypiekania: ok 4 min.
5 żółtek jaja, 5 łyżek ciepłej wody, 100 g cukru, skórka z cytryny, 150 g mąki, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 5 białek jaja
• Ubić żółtka jaj, wodę, cukier oraz utartą skórkę z cytryny.
• Wymieszać mąkę i proszek do pieczenia, a następnie dodać pozostałe składniki.
• Ubić na sztywno białka jaj i wymieszać z ciastem.

**GOFRY CZEKOLADOWE**
Smakowite i koszące
Porcja 10 sztuk
Czas wypiekania: Ok. 5 min.
200 g mąki, szczypta soli, 50 g słodzonego kakao w proszku, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 łyżki cukru, 2 jaja, 400 ml mleka, 1 łyżeczka oleju waniliowego, 40 g rozpuszczonego masła
• Wymieszać mąkę, sól, kakao, cukier i proszek do pieczenia. Dodać żółtka jaj, mleko, olejek waniliowy oraz masło. Dokładnie wymieszać.
• Ubić na sztywno białka jaj i wymieszać z ciastem.

**GOFRY SEROWE**
Doskonała przekąska!
Porcja 20 sztuk
Czas wypiekania: ok. 4 - 4,5 min
100 g masła, 8 żółtek jaja, 1/2 łyżeczki soli, 500 g mąki, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 50 g startego parmezanu, 1/2 litra wody, 8 białek jaja
• Masło ubić.
• Wymieszać mąkę i proszek do pieczenia.
• Dodać kolejno żółtka, sól, mąkę, ser i wodę.
• Na koniec dodać ubite na sztywno białka jaj.

## RU ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

- Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
- Не оставляйте без присмотра включённый в электрическую сеть прибор; отключайте его после каждого использования.
- Не ставьте прибор вблизи источников отопления или на их поверхности.
- При эксплуатации ставьте прибор только на горизонтальные и устойчивые поверхности.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
- Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
- Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет; люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний в обращении с прибором, либо не получившие соответствующего инструктажа по применению, могут пользоваться прибором под наблюдением ответственного за их безопасность лица, либо сначала должны получить подробный инструктаж в отношении безопасного использования прибора и рисков, связанных с этим. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не может быть поручена детям младше 8-ми лет. В любом случае это должно происходить под надзором взрослых.
- Хранить прибор и кабель от него в недоступном месте для детей младше 8-ми лет.

- Никогда не погружать корпус мотора, электрическую вилку и провод в воду или другие жидкости. Для их очистки использовать только влажную ткань.
- Даже если прибор выключен, необходимо отсоединить вилку провода от электрической розетки, прежде чем собирать или разбирать его детали и приступать к чистке.
- Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регулировать кнопки прибора и dotрагиваться до вилки провода и электрических деталей.
- При отсоединении от электрической розетки браться руками непосредственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.

- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, или

если оборудование имеет какие-либо дефекты; все ремонтные работы, включая замену шнура питания, должны выполняться только в сервисном центре Ariete или уполномоченным техниками Ariete в целях предотвращения каких-либо рисков.

- В случае использования удлинителей последние должны соответствовать мощности прибора во избежание опасности для оператора и безопасности рабочей среды. Неподходящие удлинителя могут привести к неисправности.

- Не оставлять прибор со свешивающимся шнуром в месте, доступном для детей.

- Для обеспечения безопасности прибора используйте только рекомендуемые производителем запасные части и аксессуары.

- Вносимые изменения в прибор, если они чётко не указаны производителем, могут привести к потере безопасности и гарантии его эксплуатации со стороны потребителя.

- В случае если Вы решили выбросить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейшего использования. Рекомендуется также обезвредить те части прибора, которые могут представлять опасность, в случае их использования детьми для своих игр.

- Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности.
- При использовании устройства будьте всегда осторожны и не прикасайтесь к нагревательной поверхности.

- Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности.
- При использовании устройства будьте всегда осторожны и не прикасайтесь к нагревательной поверхности.

- ВНИМАНИЕ:** Горячая поверхность.

- При обращении с прибором будьте крайне осторожны, особенно, во время открытия или закрытия крышки, во избежание случайного повреждения рук или предметов.
- Используйте прибор вдали от легковоспламеняющихся жидкостей; не прислоняйте его к нетермостойким пластмассовым стенкам или предметам.

- Чистите прибор только влажной тканью, предварительно вынув вилку из розетки и после того, как машина остынет.
- После использования ставить на хранение прибор только тогда, когда он полностью остынет.
- Принцип действия прибора не допускает использования внешнего таймера или отдельного пультa ДУ.

- В отношении правильной утилизации прибора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU прочитайте информативный листок, прилагаемый к прибору.

## СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

**ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ (Рис. 1)**

A Корпус прибора
B Блокирующий рычажок
C Антипригарные пластины для приготовления вафель
D Индикатор готовности
E Индикатор включения

Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен применяться в коммерческих или промышленных целях.

Данное устройство соответствует требованиям директив 2014/35/EU и EMC 2014/30/EU и Регламенту (ЕС) № 1 935/2004 от 27/10/2004 на материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.

#### ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

При первом использовании прибор может испускать легкий дым: это не считается дефектом, дым исчезнет в течение нескольких минут.

При первом применении смазать пластины прибора растительным или сливочным маслом. В дальнейшем нет необходимости повторять эти действия.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Вставьте вилку в розетку.
- Загорится индикатор (E), показывающий ввод вилки в розетку, и индикатор (D), показывающий, что устройство разогревается.
- Когда прибор достиг нужной температуры (приблизительно через 3 минуты) и готов к использованию, индикатор (D) погаснет.

**Примечание:** Световой индикатор (D) снова загорается при понижении температуры, необходимой для приготовления пищи.

- Полностью откройте прибор, подняв блокирующий рычажок (B) вверх (Рис. 2) и с помощью специального ковшика налейте приготовленное предварительно тесто на нижнюю пластину прибора. Залейте тесто во все ячейки, не переливая, в противном случае тесто может вытечь во время приготовления.
- Накройте нижнюю пластину верхней, слегка прижимая до щелчка блокировочного рычажка (B) (Рис. 3).
- Придерживайтесь времени приготовления, указанного в рецептах.
- Вынимайте готовые изделия только деревянной или пластмассовой лопаточкой.

**ВНИМАНИЕ:**
*Во избежания ожогов не прикасайтесь к горячим пластинам.*

*Не форсируйте рычажок (B) во избежание поломки.*

*Выпекать только при закрытых пластинах.*

*Не используйте острые предметы (например, нож) во избежание повреждения пластин.*

**ЧИСТКА**
**ВНИМАНИЕ:** *Чистите прибор только влажной тканью, предварительно вынув вилку из розетки и после того, как машина остынет.*
- Для очистки плиты используйте только влажную ткань.

**РЕЦЕПТЫ**
**ТРАДИЦИОННЫЕ ВАФЛИ**
Вафли ароматные праздничные.
Ингредиенты для 10 изделий:
2 яйца, желтки и белки отдельно80 г сахара1 чайная ложка ванильного экстракта
60 г распленного сливочного масла
180 г муки½ чайной ложки дрожжей185 мл молока
• Поместите яичные белки в высокую узкую миску и взбивайте их до крепкой пены электрическим миксером на максимальной скорости.
• В отдельной миске взбейте яичные желтки, сахар и экстракт ванили.
• Добавьте расплавленное сливочное масло (остывшее) и начните перемешивать венчиком вручную.
• Как только масло добавлено, добавьте муку и разрыхлитель, просеивая их вместе дождем по миске.
• Добавьте молоко, наливая его, постоянно помешивая венчиком, до получения жидкого теста.
• Наконец, медленно добавьте взбитые яичные белки, чтобы не тесто не опустилось.
• Пока тесто отдыхает несколько минут, разогрейте вафельницу.
• Налейайте жидкое тесто на горячие пластины и жарьте около 4 минут.

**ТОНКЕ ВАФЛИ**
Приготовьте вафли с выбранными по желанию ингредиентами.
Для приготовления 12 вафель
Время приготовления: ок. 6/8 мин.
300 г муки, 1 пакетик разрыхлителя, 1 щепотка соли, 1 столовая ложка сахара, 2 яйца, 400 мл молока
• Взбейте яйца до получения бархатистой текстуры.
• Добавьте остальные ингредиенты и взбейте до получения однородной консистенции.

**БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ**
В Бельгии вафли готовятлюют следующим образом.
Для приготовления 12 вафель
Время приготовления: Ок. 5 мин.
5 яиц, 1 пакетик разрыхлителя, 300 г муки, 300 г сахара, 300 г сливочного масла
• Размешайте масло.
• Смешайте муку, сахар и разрыхлитель.
• Добавьте дрожжеванное сливочное масло и яйца.
• Хорошо перемешайте.




Fig. 1

**«РЫХЛЫЕ» ВАФЛИ**
Лимонная цедра для вкуснейших вафель.
Для приготовления 10 вафель
Время приготовления: Ок. 4 мин.
5 яичных желтков, 5 столовых ложек горячей воды, 100 г сахара, цедра одного лимона, 150 г муки, 1/2 чайной ложки разрыхлителя, 5 яичных белков
• Взбейте яичные желтки, воду, сахар и лимонную цедру.
• Смешайте муку и разрыхлитель, добавьте другие ингредиенты.
• Взбейте яичные белки до жесткой пены и смешайте с тестом.

**ШОКОЛАДНЫЕ ВАФЛИ**
Аппетитные и мягкие
Для приготовления 10 вафель
Время приготовления: Ок. 5 мин.
200 г муки, щепотка соли, 50 г сладкого какао-порошка, 2 чайные ложки дрожжей для сладких изделий, 3 столовые ложки сахара, 2 яйца, 400 мл молока, 1 чайная ложка ванильного экстракта, 40 г расплавленного сливочного масла
• Смешайте муку, соль, какао, сахар и дрожжи, затем добавьте яичные желтки, молоко, ванильный экстракт и сливочное масло, тщательно перемешайте.
• Взбейте яичные белки до жесткой пены и смешайте с тестом.

**СЫРНЫЕ ВАФЛИ**
Идеально подходят для аперитива!
Для приготовления 20 вафель
Время приготовления: ок. 4 - 4, 5 мин
100 г сливочного масла, 8 желтков, 1/2 чайной ложки соли, 500 г муки, 1/2 чайной ложки разрыхлителя, 50 г тертого сыра пармезан, 1/2 л воды, 8 яичных белков
• Взбейте сливочное масло.
• Смешайте муку и разрыхлитель.
• Добавьте яичные желтки, соль, муку, сыр и воду.
• Затем добавьте взбитые в жесткую перу яичные белки.

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/ytabodefg, где wk – неделя производства ab – год производства abodefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года
Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

220-240В~ - 50-60Гц - 700Вт - IPX0
Сделано в Китае

Импортер: ООО «РуМета»
Юридическийадрес:127473, городМосква, ул. Краснопрелетарская, д. 16, строение11, этаж2, помещениe1, комната8
Фактическийадрес: 127473, городМосква, ул. Краснопрелетарская, д. 16, строение11, этаж2, помещениe11, комната8

Изготовитель: De' Longhi Appliances Srl «Делонги Апплеансис СРЛ» Адрес: 50013 Италия, Флоренция, Кампи Бизенцио, Виа С. Куирико 300.




Fig. 2




Fig. 3

Список организаций, уполномоченных изготовителем на работу с претензиями потребителей и сервисным обслуживанием, размещен на сайте: http://www.ariete.net/ru/assistance
Горячая линия Ariete +7915165611
Товар поставляется в собранном виде, специальные требований к перевозке и хранению не установлено.
Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы изделия 2 года.
Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

